



## Gartenkerzen giessen



### 1. Wachs schmelzen

Decken Sie den Boden und den Arbeitstisch mit alten Zeitungen oder einer Plastikfolie ab. Schmelzen Sie das Kompositionswachs oder Paraffin in einem Wasserbad. Überwachen Sie die Temperatur des Wachses mit Hilfe eines Thermometers – ideale Temperatur: ca. 80°C.



### 2. Docht auswählen

Für Kerzen mit einem Durchmesser von mehr als 10 cm empfehlen wir Ihnen, Fackeldochte zu verwenden. Bei Fackeldochten spielt die Laufriechung keine Rolle. Wegen der starken Rauchentwicklung dürfen Gartenkerzen nur im Freien brennen. Wählen Sie bei Mehrdochtkerzen immer den dünnen Fackeldocht.



### 3. Standplättchen anbringen

Tauchen Sie den Docht in ein Wachsbad und ziehen Sie ihn wieder gerade. Befestigen Sie den Docht mit Hilfe einer Zange an einem Maxi-Standplättchen.



### 4. Form vorbereiten

Eine Vielzahl von Ideen für Giessformen finden Sie im Baumarkt oder der Gartenabteilung von Warenhäusern. Die Giessform sollte hitzeunempfindlich sein. Blechformen sollten nicht oxydieren (zu empfehlen sind zB verzinkte Blumentöpfe). Evtl. müssen Sie die Giessform mit Klebeband abdichten.



### 5. Wachs einfüllen

Giessen Sie zuerst nur eine dünne Schicht Wachs in die Schale. Stellen Sie den Fackeldocht in die Mitte der bereits ein wenig erkalteten Wachsschicht. Für zusätzlichen Halt klemmen Sie den Docht zwischen zwei mit Gummibändern verbundene Holzstäbchen. Füllen Sie danach die Schale ganz auf. Anstelle von flüssigem Wachs können Sie auch ungeschmolzene Pastillen verwenden.



### 6. Nachgiessen

Beim Erkalten bildet sich um den Docht eine Vertiefung. Füllen Sie die Vertiefung nochmals mit Wachs auf. Bei grösseren Schalen muss dies eventuell wiederholt werden.

Dieses Material brauchen Sie:

- Plastikfolie oder Zeitungen
- alte Pfanne und Tauchgefäss (oder Wachsschmelzgerät)
- Kompositionswachs oder Paraffin
- Fackeldochte und Farben
- Maxi-Standplättchen
- Thermometer
- Löffel und Rührstab
- Topflappen
- Aluminiumformen, Blumentöpfe oder Grillschalen
- Holzstäbchen und Gummibänder
- Zange und Schere

Wegen Brandgefahr sollten Gartenkerzen nur bei Windstille angezündet werden.

Bitte beachten Sie unser Blatt mit Sicherheitshinweisen zum Wachsschmelzen.

